

# 炊飯器

## 取扱説明書

HAC3144A

## 各部名称



## セット内容

- 本体 … 1台
- 計量カップ … 1個
- しゃもじ … 1個
- 取扱説明書 … 1枚

※材料は別途ご用意ください。

## 安全上のご注意 ※下記注意事項を必ずお読みください。



警告

- ※外釜と内釜の間に水気やお米・ゴミなどの異物が入らないように注意してください。破損や故障の原因となります。
- ※使用中や使用直後は、絶対本体に触らないでください。
- また、フタの蒸気口に手を近づけないでください。ヤケドやケガの原因となります。
- ※本製品を絶対に分解や改造・修理などしないでください。発火や異常動作を起こす原因となります。
- ※使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜き取ってください。
- ヤケドやケガ・絶縁劣化による感電・通電火災の原因となります。

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品は日本国内(AC100V 50/60Hz)でのみご使用ください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ご使用前に内釜・フタ・しゃもじ・計量カップは、しっかりと洗ってください。また、使用毎に本体や電源コードなどに異常がないか確認してください。
- 本製品が変形や破損などしている状態では、絶対に使用しないでください。
- 本体に水がかかる場所などでは、使用しないでください。感電や漏電・故障などの原因となります。
- 本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(畳、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。また、壁や家具から30cm以上離れて使用してください。壁や家具が蒸気や熱で変色・変形する原因となります。
- キッチン用収納棚などで使用される際は、蒸気や熱が中にこもらないように注意してください。
- 炊飯中は、絶対にフタを開けないでください。吹きこぼれやヤケドの原因となります。
- フタは、強化ガラスを使用しています。急激な冷却や落下など強い衝撃を与えると破損の原因となります。
- 使用中に異常(焦げ臭いなど)が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品を本来の使用以外での使い方はしないでください。
- 直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどに入れてください。
- ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れてたりしないでください。
- 子供だけの使用や幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用はお避けください。
- 過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 電源コードを束ねる・無理に曲げる・引っ張った状態では使用しないでください。破損や火災・感電の原因となります。
- 電源プラグは、コンセントの根元まで確実に差込んでください。差込みが緩いと感電やショート・発火の原因となります。
- 電源プラグの抜き差しは、絶対に濡れた手で行わないでください。感電やケガの原因となります。
- 使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。その際、電源コードではなく電源プラグを持ってコンセントから抜き取ってください。
- 使用後は、本体が冷めたことを確認してからお手入れ方法に従って片付け、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## 使用方法

### ①使用前に内釜・フタ・しゃもじ・計量カップをしっかりと洗い、水気を拭き取ってください。

- ※計量カップは、すりきり1杯で約140gです。お米はきちんと正確に測ってください。
- ※本製品は、1.5合までしか炊けません。規定以上のお米を入れないでください。

### ②内釜にお米とお米のカップ数に合った水を入れます。

- ※内釜で洗米しないでください。別の容器などで洗米を行ってください。
- ※お米は品種、季節や保存状態などにより、適した水の量が異なります。柔らかめに炊く場合は水を多めに入れてください。
- ※水を多く入れ過ぎると吹きこぼれることがあります。

| 計量カップ      | 内釜メモリ   | ℓ   | CUP    |
|------------|---------|-----|--------|
| お米1.5CUP → | 水1.5CUP | 0.3 | 1.5CUP |
| お米1.0CUP → | 水1.0CUP | 0.2 | 1.0    |
| お米0.5CUP → | 水0.5CUP | 0.1 | 0.5    |

### ③内釜の外側についた水気などをしっかりと拭き取ってから、外釜入れてフタをします。

- ※内釜に入れたお米が偏らないように、水平にならしてください。
- ※約30分ほどお米を水に浸すとより美味しく炊き上がります。
- ※外釜と内釜の間に水気やお米・ゴミなどの異物が入らないように注意してください。
- ※内釜にはお米と水以外の食材や調味料を入れないでください。

### ④電源プラグをコンセントに差し込み、炊飯を開始します。

- ※コンセントに差し込む前に、炊飯レバーが下がっていない(電源OFFである)ことを確認してください。
- ※炊飯レバーを下に押すと、炊飯ランプが点灯して炊飯が開始されます。

### ⑤炊飯完了後、蒸らしてからほぐします。

- ※炊き上がると炊飯レバーが上がり、炊飯ランプが消灯します。  
(お米1.5合の場合、約20分ほどで炊き上がりますが、お米の品種や量によって炊飯時間は多少異なります。)
- ※炊き上がりから約15分ほど蒸らしてから、ご飯全体をしゃもじでほぐしてください。
- そのまま放置すると、ご飯が固まったり、べたつく原因となります。また、底におこげができる場合があります。
- ※本製品には、保温機能がありません。

## お手入れ方法

- ①使用後は、炊飯レバーが下がっていない(電源OFFである)ことを確認して、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ②外釜が完全に冷えていることを確認して、水で濡らし固く絞った布などでキレイに汚れなどを拭き取ってください。
- ③内釜・フタ・しゃもじ・計量カップは丸洗いすることが可能です。食器用洗剤をつけたスポンジなどで汚れを洗い流します。

- ※たわしや堅いブラシ、アルコール、ガソリン、ベンジンなどは使用しないでください。
- ※内釜やしゃもじにこびりついたご飯を取る際は、しばらく水につけてふやかしてください。

- ④お手入れ後は、水気をしっかりと拭き取って十分乾かしてから、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない所に保管してください。



注意

- ・使用中・直後は非常に熱くなっておりますので、必ず完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・外釜の丸洗いは絶対にしないでください。また、外釜を液体に浸漬させないでください。
- ・内釜には、コーティング加工がしてあり、こびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるため使用毎に必ずお手入れをしてください。

## 製品仕様

|     |                  |      |           |    |              |                |
|-----|------------------|------|-----------|----|--------------|----------------|
| 電源  | AC100V 50/60Hz   | 消費電力 | 約200W     | 材質 | ・本体:鉄・PP     | ・内釜:アルミニウム合金   |
| サイズ | 約W20.5×D17×H17cm | 重量   | 約910g(本体) |    | ・フタ:耐熱ガラス・PP | ・しゃもじ・計量カップ:PP |

## お問い合わせ先

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

 0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00