


TWIN FAN


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。
この製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。

各部名称

製品仕様	
サイズ	約Φ13.5×H32cm
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	最大16W
商品重量	約890g
主材質	PP



※本製品には電源ONボタンはありません。
電源供給が開始されると自動的に電源が入りファンが回転します



安全上のご注意

- この説明書は危険を防止するために、本製品を正しく安全にご使用いただくためのものです。
- 注意事項【警告】とは、誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意事項【注意】とは、使用者が負傷を負う可能性及び、物的損害等の発生が想定される内容です。【注意】に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

【警告】

- 絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火・感電・ケガの原因となります。
- 本製品を水中や雨の中、湿った場所、濡れた場所で絶対に使用しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用・保管しないでください。ショートや感電の恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 本製品は日本国内（AC100V 50/60Hz）でのみご使用ください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みがゆるいと感電や火災の原因となります。
- 使用後は、放置せずに電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。

使用方法


- ①本製品を平らで安定した場所に設置して電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②風量をお好みの設定に合わせてご使用ください。

※本製品には電源ONボタンはありません。電源供給が開始されると自動的に電源が入りファンが回転します

《風量設定》

風量ボタンを押すごとに3段階の風量切替と電源OFFにすることが可能です。その際、設定中の風量表記上部にランプが点灯します。


※低→中→高→電源OFF



《首振り設定》

首振りボタンを押すごとにON/OFF切替が可能です。首振りONの際は表記上部にランプが点灯します。(首振り範囲:約70度)

※首振りON ⇄ 首振りOFF



《タイマー設定》

タイマーボタンを押すごとに3種のタイマー設定を行うことが可能です。その際、設定中のタイマー表記上部にランプが点灯します。

※2H→4H→8H→設定OFF



【注意】

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本来の使用用途以外に使わないでください。
- 誤って落としたり、ぶつけた場合は、破損・変形が無いことを確認し、動作テストを行ってから使用してください。
- 使用中は、吸気口の近くに手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。
- 本製品を段差のある不安定な場所での設置・使用はしないでください。
- ガスレンジなどの炎の近くや引火性のガスのある場所で使用しないでください。感電・発火・火災の恐れがあります。
- 暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。
- 風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高くなる場所で使用・保管しないでください。変色・変質・故障の原因となります。
- 本製品にスプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。樹脂や塗装部分に変質したり、故障・破損の原因となります。
- 小さなお子様が触らないように注意してください。感電や転倒など怪我をする恐れがあります。
- 本体に異常発熱や煙がでるなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 吸気口や送風口・電源プラグなどにホコリが付着していないか定期的な点検を行い、ホコリが付着している場合は乾いた布などでしっかりと取り除いてください。
- 過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。
- 使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金（祝日除く）9:30～17:00