

キューブ型多用鍋

取扱説明書



HAC3196A

CUBE


MULTI-POT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

各部名称



鍋 ※鍋内はフッ素加工



【セット内容】

- 本体…1個
- フタ…1個
- 鍋…1個
- 取扱説明書…1枚 ※材料は別途ご用意ください。



警告


本製品を絶対に空焚しないでください。急激に温度が上昇し危険です。また、フタをしたまま空焚きすると耐熱温度を超えてフタが溶けてしまいますので絶対にやめください。

安全上のご注意 ※下記注意事項を必ずお読みください。

●使用中や使用直後は鍋を絶対に触らないでください。また本体側面も大変熱くなりますので触らないようにご注意ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品は日本国内(AC100V50/60Hz)のみで使用ください。●本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。●本製品を段差のある不安定な場所や、熱に弱い材質の物(置、テーブルクロス等)の近くで使用しないでください。●金属製の串・ヘラ・スプーンなどは本体をキズつけますので、使用しないでください。●本製品を直接火にかけたり、電子レンジやオーブンレンジなどで使用しないでください。●使用中に異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。●使用後は必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。●本体に防水機能はありませんので、本体の丸洗いは絶対にしないでください。●本製品を本来の使用方法以外の使い方はしないでください。●ショートさせたり、分解・加熱・火や水の中に入れたりしないでください。●異常過熱または発火する恐れがありますので延長コードの使用は避けください。●直接日光の当たる場所では使用しないでください。●過負荷を妨ぐために、他の強力な製品を同じコンセントまたは、同じサーキット上のコンセントに接続していないことを確認してください。●必ず保護者の監督のもとで使用ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

使用方法

- ① 鍋とフタは、やわらかいスポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて洗い、よく拭いてください。
- ② 本体を平らで安定した場所に置いてください。
- ③ 本体の近くに可燃物や燃えやすいもの、熱に弱い材質が無いことを確認してからご使用ください。
- ④ 水や食材を鍋に適量入れて、本体にセットしてください。
- ⑤ 本体の電源ダイヤルが「OFF」になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ⑥ ダイヤルを回すと電源がONになり通電ランプが点灯します。温度調整しながら調理してください。
※使用中に通電ランプが点いたり消えたりしますが、本体内部の温度調節機能によるものですので故障ではありません。



電源ダイヤル(温度調整ダイヤル)



警告

- ・必ず水や食材を入れた鍋を本体にセットしてご使用ください。(空焚き厳禁)
- ・フタをしたまま空焚きすると耐熱温度を超えたフタが溶けてしまいますので絶対におやめください。
- ・鍋からの湯気、フタの蒸気穴からの蒸気は高温ですのでヤケドにご注意ください。
- ・使用中や使用直後、鍋を絶対に触らないでください。また本体側面も大変熱くなりますので触らないようにご注意ください。



注意

- ・初めてのご使用や長期間使用していなかった場合は、少量の煙や臭いが出る場合がありますがご了承ください。
- ・調理した食べ物は大変熱くなっています。食べるときにはヤケドにご注意ください。

使用後のお手入れ

- ① ご使用後は電源ダイヤルを「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ② 製品全体が完全に冷えてから、鍋を本体から取り出してください。
- ③ 鍋とフタは、やわらかいスポンジに薄めた台所用中性洗剤をつけて洗い、よく乾燥させてください。
その際、たわしや堅いブラシ、アルコール、ガンソリン、ベンジンなどは使用しないでください。
- ④ 本体の汚れは、水で濡らして硬く絞った柔らかい布で綺麗に拭いてください。
- ⑤ お手入れ後は、高温多湿の場所を避けて保管してください。



注意

- ・必ず製品全体が完全に冷めてから片付けをしてください。
- ・本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- ・鍋内は、フッ素加工がしてあり、こびりつきにくくなっていますが、長持ちさせるために、ご使用毎に必ずお手入れをしてください。

仕様	サイズ	約W17.5×D15.5×H16.5cm	消費電力	約600W
	鍋容量	約900ml	加熱最高温度	約100度
	重量	約950g(商品合計)	フタ耐熱温度	約120度 ※空焚き厳禁
	電源	AC100 50/60Hz	主材質	PP・フェノール樹脂(本体)、アルミ(鍋)、PP(フタ)

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089
〒578-0984 【お問い合わせ】
東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)9:30～17:00