



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

製品内容



電源スイッチをオンにスライドすると電源がオンになります。Bluetooth接続状態になります。使用後は電源をオフにしてください。

※Bluetooth接続方法は下記に記載


本製品はお使いの機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽や動画の音声をワイヤレスで楽しめます。

本製品から再生・停止・選曲・音量の調整等の操作は行なえません。Bluetooth接続機器から各操作を行ってください。

別途ご用意ください

※microUSBケーブル(充電用)は付属していません。

※microUSBケーブルを別途ご用意ください。



充電用USBケーブル(別売)

microUSBケーブルタイプ

※本製品は正面のみスピーカーが搭載されています。360度全方向から音を鳴らす仕様ではありません。

※一定時間の間、Bluetooth接続せずに操作を行わない場合は自動で電源がオフになります。その場合は電源スイッチをオフにしてから、もう一度電源スイッチをオンにスライドさせてください。

充電方法

本体裏側の下付近の端子差込口にあるmicroUSBポートに充電用USBケーブル(別売)を差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。充電中はmicroUSBポート付近の充電確認ランプが赤く点灯します。充電が完了すると、充電確認ランプは消灯します。

充電時間：約5時間（※使用環境により異なります。）

※充電完了後は充電用USBケーブル(別売)を取り外してください。充電用ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

パソコンの
USBポート



5V1A出力の
変換アダプター

もしくは



●ローバッテリー(充電残りわずか)

本体のバッテリーが無くなりかけると本体から、“ピッ”と電子アナウンスが繰り返し流れで自動的に電源が切れます。その際は充電方法の通りに充電をしてください。

※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なる変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

Bluetooth接続方法

※本製品をお手持ちのスマートフォン・携帯電話や携帯型オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(機器を初期登録する作業)を行う必要があります。

- ①本体の電源スイッチをオンにすると、Bluetoothモードのペアリングモードになります。
- ②ペアリング対象機器のBluetoothを有効にして【BT3545】を選択してください。

携帯電話(ペアリング対象機器)などから
検索時の本製品の名称

BT 3545

※Bluetooth要求と表示される場合は「はい」と選択します。また、パスコード要求と表示される場合は「0000」と入力してください。パスワードは、パスコード、パスキー、PINコードなどと呼ばれる場合があります。

③ペアリングが完了すると効果音が流れます。

④使用する機器の音楽再生ボタンまたはアイコンを押すとスピーカーから音楽が流れ始めます。

※接続機種によっては音量を最小にしてもスピーカーから音がする場合があります。あらかじめご了承ください。

本製品から再生・停止・選曲・音量の調整等の操作は行なえません。
Bluetooth接続機器から各操作を行ってください。

ペアリングに関する注意事項

※ペアリングの際は、本体と対象機器が10m以内にあり、壁やその他の電子機器など接続の障害となるものがないことを確認して行ってください。

※新しい機器とのペアリングがうまくいかない場合は、ペアリング相手以外の周りにあるBluetooth機器の電源を切って、再度お試しください。

※接続しても音が聞こえないなどの不具合がある場合は、登録したデバイスを削除したうえで、本体とBluetooth機器の電源をOFFにして、もう一度最初からペアリング設定をお試しください。

ご利用上の注意事項

※お持ちの Bluetooth 対応製品や使用アプリによっては、特定の操作が作動しない可能性がございます。あらかじめご了承ください。※音声アシスタント（Siri / Google アシスタント）を使用する場合は、お手持ちのスマートフォンに直接話しかけてください。音声アシスタントの音声は本製品から再生されます。音声アシスタントはスマートフォンから起動してください。

●すべての Bluetooth 機器との接続を保証したものではありません。機種によってはバージョンやプロファイルが同じでも対応していない場合もございます。●OSやアップデートにより本製品が使用不能になった場合の保証は致しかねます。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品に防水性能はありません。水に濡らす、浸すと故障の原因となります。雨天時や水場での使用はしないでください。●小さなお子様の手の届くところに置かないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。●分解・改造しないでください。●投げる、落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●廃棄の際は、各地方自治体（市区町村）の指示に従ってください。

トラブルシューティング

Bluetoothの接続について

Bluetooth機器（スマートフォンなど）にスピーカーが接続できない場合、以下の内容をご確認ください。

- スピーカー自体の電源はオンになっていますか？
- スピーカーがペアリング可能状態（接続機器にBT3545が表示された状態）になっていますか？
- スピーカーとペアリング機器（スマートフォンなど）のBluetooth機能が有効になっているか確認してください。
- 他の機器とペアリングしている場合は、他の機器との接続を解除してください。
- スピーカーとペアリング機器（スマートフォンなど）が10m以内にあり、その間に壁や他の電子機器など、接続の障害になるものがないか確認してください。
- 機器とのペアリングが成功したが音楽が再生できない場合、音量が最小に設定されている場合があります。
- 音楽を再生する場合はペアリング機器（スマートフォンなど）から音楽再生アプリの立ち上げと、再生操作が必要です。
- 本製品とペアリング機器（スマートフォンなど）の充電が充分にあるか確認してください。

動画視聴時等について

- 製品の特性上、動画の再生中やゲームのプレイ中は画面と少し遅れて音声が聞こえる場合がございます。

ノイズや音の途切れについて

- ペアリング機器（スマートフォンなど）をポケットに入れた状態で使用すると、ノイズが入ったり・音が途切れことがあります。これは無線LANや街中の電波干渉などにより起こります。また充電状態やペアリング状況によってもノイズが発生する場合があります。頻繁にノイズや音途切れが発生する場合は①スピーカーの再起動、②Bluetooth機器の再起動、③ペアリング解除、再ペアリングをお試しください。

接続不良や音飛び・ノイズなどの不具合が改善しない場合、再接続をお試しください。

再接続

- ①Bluetooth機器の接続一覧から「BT3545」を削除してください。
- ②スピーカーを再起動してください。③ペアリング方法の通りに再接続してください。

注意事項

- 自転車やバイク、車などの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。
- 運転中以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 病院内や航空機の中など、高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。
- 本製品を使用したことによって生じた事故やケガ、動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、本製品が規格に適合することは保証いたしかねます。

Bluetooth仕様	V5.3	再生周波数帯域	20Hz-18KHz
周波数搬送方式	GFSK	対応プロファイル	A2DP
周 波 数 範 囲	2.4GHz	電池容量/内蔵電池	1200mAh/リチウムポリマー電池
送信出力/通信距離	Class2／約10m（※A）	充電使用可能回数	約500回（※A）（※B）
ワ ッ ト 数	1×5W	連続使用時間/充電時間	約40時間（※A）/約5時間（※A）
インピーダンス/S/N比	32Ω／80dB	サ イ ズ	約φ9×H21cm
重 量	約400g	主 材 質	ABS、ポリエチレン、EVA

※A…音量の大きさ、接続機器との相性、使用環境により異なる
※B…充電池の交換不可

●本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作が著しく低下する場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

●充電時間や使用時間が極端に短くなった場合は充電池の寿命です。

発売元：株式会社ハック

本社：〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10 ☎ 0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)10:00～16:00