


2WAYミニクーラー

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

本体×1


送風口
送風位置変更可能



回転ファン(本体左右)


専用タンク×2

給水口



給電用USBケーブル×1

専用ボトル設置方法




①左図のように給水口のキャップ部分を開き、専用タンクに水道水を入れてください。
※水道水以外は入れないでください。故障や劣化の原因になります。

②冷凍庫でタンク内の水が固まるまで凍らせてください。

専用タンクを使用しない場合は卓上扇機としてもご利用いただけます。
※凍らせた専用タンクを使用しない場合は冷感効果はありません。
※本製品に風量設定、自動停止機能はございませんのでご注意ください。



③本体内の取手を下に押し下して開き送風口を外してください。



④本体内のタンクをはめてセットします。向きに注意してください。



⑤タンクをセットし終わったら再度送風口を取り付けてください。

⑥専用タンクを取り外す際は、電源をオフにしてから送風口を取り外してください。その後専用タンクも取り外し再度冷凍庫で専用タンクを凍らせてください。また使用後は必ず電源をオフにし、USBケーブルを接続機器から取り除いてください。

冷感効果は約-5℃、専用タンク持続時間は約30~60分です。使用状況によって効果や持続時間は異なります。

お手入れ方法

- ①お手入れ前に必ず電源をオフにし、USBケーブルを接続機器から取り除いてください。
- ②送風口やファンに付着したほこりやチリなどを取り除いてください。
- ③送風口・専用タンクの汚れが気になる場合は本体から取り外して水道水で洗浄し、十分に乾燥させてください。本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。※本製品は送風口、専用タンク以外は水洗いできません。

⚠ ご使用前に必ずご確認ください【右記の注意事項も合わせてご覧ください】

●水平な床の上や安定したテーブルの上に設置してください。●製品が転倒するとタンクの水が溢れる場合があります。必ず安定した場所で使用してください。●防水処理のされていない木製家具などの上に直接置かないでください。●専用タンクを取り出す時、お手入れ時などは必ず電源を切ってください。●専用タンクの最大容量よりも水を入れしないでください。●送風口、左右の回転ファンの隙間から物や手を入れしないでください。●過度の衝撃や振動を与えないでください。●感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。●本体や付属品を車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。●長時間、風を直接体に当てないでください。●布や紙、ビニール袋などで覆ったり塞いで使用しないでください。●ほこりや粉塵の多い場所で使用しないでください。●本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。●本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。●本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れしないでください。

使用方法

本体裏面のmicroUSBポートに付属の給電用USBケーブルを差し込みPC等のUSBポートへ接続します。電源ボタンを1回押すと、運転が開始されます。運転している状態でもう1回押すと運転が停止されます。本製品に風量設定、自動停止機能はございませんのでご注意ください。

※本製品を使用するにはUSB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。故障や異常発熱の原因となりますので、**USB変換アダプター(市販品)は必ずDC5V1Aのものを使用してください。**


※本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は使用を中止してください。

※パソコンなど接続するUSBポートの規格によっては、動作が鈍くなる場合があります。

※ケーブルを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。

※複数機器の同時接続、USBハブ経由の接続などは、電力不足になり使用できないことがあります。

※本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備や機器に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。





⚠ 接続機器のデータ およびプログラムは定期的にバックアップをおこなってから接続してください。

本製品を接続した USB機器の故障やデータおよびプログラムの消失など、いかなる損失も保証対象外となりますので、ご注意ください。

送風位置変更方法

本製品は送風の位置を変更することができます。送風口を上へ送風する場合は上へ向けると上へ送風、下へ送風する場合は下へ向けると下へ送風します。中央へ送風する場合は中央に送風口を合わせてください。



⚠ 安全にご使用いただくために

●品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。●使用中、異臭や煙が出た時はただちに使用を中止し電源を切り、USBケーブルを抜いてください。●内部に可燃性のあるものや水などの液体がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。火災や故障及び感電事故の原因になります。まためれた手で本製品を使用したり、USBケーブルを抜き差ししないでください。こちらも感電事故の原因になります。●送風口にほこりが多量に付着すると、異常音、振動、過熱の原因になりますので、こまめにお手入れをしてください。

⚠ ご使用上の注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品は一般家庭用です。業務用では使用はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は、使用しないでください。●回転ファン部分に接触すると負傷、故障の原因になります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因になります。●本製品の分解・改造・水中や火の中で使用しないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

【製品仕様】

サイズ	約W18.5×D9×H9.5cm(本体)	風量範囲	約1m※使用状況により異なる
	約W8×D8×H7.5cm(専用タンク)	主材質	ABS、PBT、HDPE、シリコン
電源	USB給電 DC5V1A(入力電圧)/4W(消費電力)	重量/容量	約600g(合計)/約200ml(専用タンク)
セット内容	本体、専用タンク(2個)、USBケーブル	冷感効果	約-5℃※使用状況により異なる

発売元: 株式会社ハック

本社: 〒578-0984

東大阪市長江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00

※画像・イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がございますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。