

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

電池に関する注意事項


●電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感じる場合があります。このような場合は無理にはめしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少なく動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。





⚠ 使用上のご注意

●品質向上や生産時期により、商品の仕様(パーツの形状や使用する部品など)が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむを得ず汚れ/キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●小さな部品があります。窒息などの危険がありますので、口の中には絶対に入れてください。●誤飲・窒息の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対にご与えないでください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●本製品を投げる、ぶつける、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイヤの上に乗かさないでください。長時間接していると色移りする場合があります。●本製品の上に乗ったり、踏みつけたりしないでください。破損や怪我等など思わぬ事故につながる場合があります。●パーツはしっかり組立ててください。また、使用する度にパーツ接合部の緩みがないか確認してください。●組立てた状態で持ち運ぶと、パーツが外れ転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。●組立てや可動させる際、指や髪の毛などを挟まないようにご注意ください。●平らで安定した場所で使用してください。●可動部分に必要な力を加えないでください。●本製品は煮沸消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし柔らかくなった布などで拭き取ってください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●商品の都合上やむを得ない所がありますので、ご注意ください。●製品のカラーは、改良のため予告なく変更される場合があります。ご了承ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

付属品




※パーツがある場合があります。予備パーツとしてお使いください。



4

フタを開けて電池ボックスの
穴からネジを通す。




- (6mm) **A** × 5
- D** × 7
- E** × 1
- H** × 2
- J** × 2
- Q** × 2
- T** × 1

5



の裏面
前ページへ続き

電池ボックスの底面に
電源スイッチがあります。

**5**

1 ~ **4** のパーツを組み合わせて作ります。

- (6mm) **A** × 3
- (12mm) **C** × 2
- D** × 5
- F** × 2
- K** × 2
- S** × 2

**6**

- (6mm) **A** × 2
- D** × 2
- U** × 4
- V** × 2
- タイヤ × 4
- 支柱 × 1

● 上記のようにネジを締緩して車体の
組立て・分解ができます。

発売元: 株式会社ハック 0120-976-089
 本社: 〒578-0984
 東大阪市葦江5-9-10 月~金(祝日除く)10:00~16:00

主材質: ABS, PP, 鉄, PE, PVC

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

電池に関する注意事項


●電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきつと感ずる場合があります。このような場合は無理にはめ込まないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。



⚠ 使用上のご注意


●品質向上や生産時期により、商品の仕様(パーツの形状や使用する部品など)が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/レキズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●小さな部品があります。窒息などの危険がありますので、口の中には絶対に入れないでください。●誤飲・窒息の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●本製品を投げ、ぶつける、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りする場合があります。●本製品の上に乗ったり、踏みつけたりしないでください。破損や怪我など思わぬ事故につながる場合があります。●パーツはしっかり組立てください。また、使用する度にパーツ接合部の緩みがないか確認してください。●組立てた状態で持ち運ぶと、パーツが外れ転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。●組立てや可動させる際、指や髪・毛・衣類などを挟まないようご注意ください。●平らで安定した場所で使用してください。●可動部分に必要な以上の力を加えないでください。●本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし硬く絞った布などで拭き取ってください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●製品のカラーは、改良のため予告なく変更される場合があります。ご了承ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

付属品




※パーツがあまる場合があります。予備パーツとしてお使いください。


1



2




3



- (6mm) A × 5
- D × 7
- K × 2
- M × 1
- N × 1
- V × 1

4



の裏面
前ページへ続き




4

1~3 のパーツを組み合わせて作ります。

- (6mm) A × 8
- (18mm) B × 2
- D × 10
- H × 2
- O × 2
- N × 1
- P × 6
- W × 2
- X × 1



5



- Q × 2
- Y × 4
- タイヤ × 4
- 支柱 × 1

●上記のようにネジを締緩して車体の組立て・分解ができます。

ネジ METALBLOCK CAR

工作 組立式メタルブロックカー

TYPEC 組立説明書

HAC3635

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


電池に関する注意事項

●電池の交換は、必ず保護者の方が行ってください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。●+、-を正しくセットしてください。●一部の電池は入れる際、取り外す際にきついと感じる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を外してください。●電池の容量が少ないと動かない、反応しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、新しい電池と交換してください。

⚠ 使用上のご注意



●品質向上や生産時期により、商品の仕様(パーツの形状や使用する部品など)が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ/シ-キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●小さな部品があります。窒息などの危険がありますので、口の中には絶対に入れないでください。●誤飲・窒息の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。●本製品を投げる、ぶつける、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接しているとき色移りする場合があります。●本製品の上に座ったり、踏みつけたりしないでください。破損や怪我など思わぬ事故につながる場合があります。●パーツはしっかり組立てください。また、使用する度にパーツ接合部の緩みがないか確認してください。●組立てた状態で持ち運ぶと、パーツが外れ転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。●組立てや可動させる際、指や髪などを挟まないようにご注意ください。●平らで安定した場所で使用してください。●可動部分に必要な以上の力を加えないでください。●本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし履き絞った布などで拭き取ってください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●製品のカラーは、改良のため予告なく変更される場合があります。ご了承ください。●小さなお子様の手が届かない所に保管してください。●廃棄の際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

付属品

- | | | | |
|--------------|-------|---------|---|
| (6mm) A × 24 | K × 2 | T × 1 |  |
| (12mm) B × 3 | L × 1 | U × 1 | |
| C × 31 | M × 1 | V × 1 | |
| D × 2 | N × 1 | W × 2 | |
| E × 2 | O × 1 | X × 1 | |
| F × 2 | P × 2 | Y × 4 | |
| G × 2 | Q × 1 | タイヤ × 4 | |
| H × 3 | R × 2 | 支柱 × 1 | |
| I × 2 | S × 1 | | |
| J × 3 | | | |
- プラスドライバー × 1
- レンチ × 1



※パーツがあまる場合があります。予備パーツとしてお使いください。

- | |
|--------------|
| (6mm) A × 7 |
| (12mm) B × 1 |
| C × 8 |
| D × 1 |
| H × 3 |
| M × 1 |
| K × 2 |
| J × 1 |
| O × 1 |
| Q × 1 |
| R × 2 |
| T × 1 |
| U × 1 |




2

- (6mm) A × 3
- (12mm) B × 2
- C × 7
- D × 1
- J × 1
- N × 1
- S × 1
- V × 1



4

- (6mm) A × 8
- C × 8
- E × 2
- F × 2
- G × 2




3


電池ボックスの穴からネジを通す。



ナットはLの部品の下から組付ける。




電池ボックスの底面に電源スイッチがあります。




5

- P × 2
- Y × 4
- タイヤ × 4
- 支柱 × 1



- A × 6
- C × 8
- I × 2
- L × 1
- J × 1
- W × 2
- X × 1



●上記のようにネジを締緩して車体の組立て・分解ができます。

発売元：株式会社ハック 0120-976-089
 本社：〒578-0984
 東大阪市菱江5-9-10
 【お問い合わせ】
 月～金(祝日除く)10:00～16:00

主材質：ABS、PP、鉄、PE、PVC