



このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

セット内容／操作方法

■ライト×3個

■接続パーツ
×3個

■リモコン×1個



■リモコン操作方法

- | | |
|---|---|
| <p>① 調光ボタン
明るさを8段階で調整ができます。</p> | <p>③ 1色点灯ボタン
16色の点灯カラーを選べます。</p> |
| <p>② 電源ボタン
ライトの電源をリモコンで操作できます。</p> | <p>④ 発光モードボタン
4つの発光モードを選べます。</p> |


発光
モード
パターン

FLASH 3色で切り替え点灯
STROBE 7色で切り替え点灯
FADE 15色で滑らか点灯
SMOOTH 16色で滑らか点灯

※調光ボタンは、発光モード時は使用できません。

ライト(裏面)

各ライトの裏面に電池ボックスがあります。




電池ボックス 接続パーツ穴



◎ご使用前にリモコン裏面の絶縁シートを外してください。◎リモコンはライトの正面から操作してください。

■タッチ操作方法




ライト中央部分をタッチしてください。
押すたびに赤・緑・青・3色で切り替え点灯します。





ライトの接続方法

接続パーツ裏面の突起をライト裏面の接続パーツ穴にはめ込んでつなげてください。

■ライト(表面)



■ライト(裏面)



※つなぐライトが増えると仕様上、隙間が空く箇所ができることがあります。


表面の保護シールを外して壁などに取り付けられます。

電池の入れ方

■ライト(裏面)


各ライト裏面の電池ボックスフタのつまみをひいてフタを開けます。単4電池×3本(別売)の＋を正しくセットしてフタを閉めてください。

(ライト1個につき)単4電池×3本使用(別売)



■リモコン(裏面)

つまみを矢印①の方向に押してから電池ボックスを矢印②の方向に引き抜きボタン型リチウム電池CR2025の＋を正しくセットします。



ご購入時にはテスト用電池が付属しています。
※テスト用の為、寿命は使用頻度などにより異なります。

■電池に関する注意事項

●一部の電池は入れる際、取り外す際にぎつと感ずる場合があります。このような場合は無理にはめないでください。●古い電池と新しい電池や色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●＋、－を正しくセットしてください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を取り外して保管してください。●電池の容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合は新しい電池と交換してください。

⚠ 商品取り扱いに関する注意事項

●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●LED電球の交換はできません。●長時間、光源を見つめたり人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様と与えないでください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●リモコンはライトの正面から操作してください。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造しないでください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。●直射日光のあたる場所や車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●本製品は防水ではありません。水をかけたり浸水させないでください。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●高温・多湿な場所での使用、保管は避けてください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

製品仕様	サイズ	約W8.5×D2.7×H7.5cm(ライト)	連続点灯時間	1色点灯時/約4時間(強点灯時) 約30時間(弱点灯時)
	重量	約160g(商品合計)	※自社調べ	発光モード時/約10時間
	主材質	HIPS・PS・PP・EVA		
	電源	本体/ライト1個につき:単4電池×3本使用(別売) リモコン/ボタン型リチウム電池CR2025(テスト用電池付属)		

※連続点灯時間は、電池の種類や使用状況により異なります。※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なりますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

発売元: 株式会社ハック ☎ 0120-976-089

〒578-0984 東大阪市葦江5-9-10
月～金(祝日除く)10:00～16:00