




このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

⚠ 必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。予めご了承ください。

各部名称／機能説明

本体



アームヘッド アーム

アームヘッド部分を回すと角度調節できます。

ナット


アームコード

アームコードを曲げて高さ調節できます。

ソケット

土台クリップ


アームの取付け手順




① 初めに、アームについているナットを外します。

② 上図の順番でパートをはめて、ナットでアームをしっかりとアームヘッドに取付けます。


③ ドライヤーをアームに取付けて右側にあるつまみを回して固定してください。



土台クリップの取付け手順



① 取付けたいものの幅に合わせて、ソケットを左に回すと、ソケットが上に移動します。



② ソケットが上がったら、土台クリップごと上にスライドさせます。

⚠ 商品に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリキスが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●ミラーや洗面台など、取付け箇所の強度によっては割れ・破損の恐れがあります。取付け箇所が本製品やドライヤーの重量に十分に耐えられる事を確認してからご使用ください。●取付け箇所の材質によっては、本製品のクリップの跡が付く場合がありますのでご注意ください。●スイッチがアームの側面にある場合、ドライヤーのサイズや種類によっては使用できない場合があります。●クリップやアームがゆるくなり、ドライヤーを支えられなくなった時は使用を中止してください。●ドライヤーの使用により、製品が熱くなる恐れがあります。やけどの原因となりますので、冷めてから取り外してください。●ドライヤーの温風を直接アームコード（金属部）にあてると熱くなりますのでご注意ください。●本製品は一時固定用です。設置したまま長時間放置すると落とす恐れがあるので、使用後は必ずドライヤーを外して保管してください。●投げる・落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●本来の用途以外ではご使用しないでください。●お手入れをされる際は、濡らしたやわらかい布を固く絞り、やさしく拭いてください。汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、やさしく拭き取ってください。●高温・多湿な場所での使用・保管はしないでください。●廃棄する際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

製品仕様	サイズ	約W5.3×D8×H59cm ※本体組立時
主材質	鉄、PVC、ナイロン、EVA、ABS、TPR	
土台対応幅	約1~5cm	
本体重量/耐荷重	約230g/約650g以下 ※自社調べ	

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございますがご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

発売元:株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

お問い合わせ

月～金(祝日除く)10:00～16:00