

## 取扱説明書


HAC4085

# Cordless DESK LIGHT FAN

コードレスデスクライトファン


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。

## 製品内容



## 使用方法

本製品には2種類の点灯モード、3種類のファンモードがあります。各ボタンを押すごとに切り替わります。下記順番を参考に切り替えてご使用ください。ライト点灯とファンは同時に使用できますがその分使用時間が短くなります。



## 充電方法

本体側面に充電口があります。付属の充電用ケーブルを差し込みパソコン等のUSBポートへ接続すると充電が始まります。本体のライトボタンとファンボタンの間にある充電確認ランプが赤色に点灯します。充電確認ランプが緑色の点灯状態になると充電完了です。

**充電時間: 約200分** ※使用環境により異なります

※充電完了後は充電用ケーブル取り外してください。充電用ケーブルを接続したままにすると過充電による本体の故障の原因となります。

パソコンの  
USBポート



5V1A出力の  
変換アダプター

もしくは



※充電を行うには変換アダプター(別売)、またはUSBポート付きのパソコンが必要です。※変換アダプターは、必ずDC5V1Aの変圧器をご使用ください。異なった変圧器を使用すると、故障や異常発熱の恐れがあります。※本製品をパソコンから充電した際、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす場合があります。その場合は充電を中止してください。※充電しながら使用しないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合は、充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できず動作時間が短くなる場合があります。その際は、再度充電してください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

## 安全上のご注意

- 本説明書は危険を防止するために、本製品を正しく安全にご使用いただくためのものです。
- 注意事項【警告】とは、誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
- 注意事項【注意】とは、使用者が負傷をする可能性及び、物的損害等の発生が想定される内容です。
- 【注意】に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## 警告

●本製品の使用による、パソコン等への破損・故障、その他の被害について、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。●長時間、光源を見つめたり人や動物に向けしないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また小さなお子様には与えないでください。

## 注意

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品を本来の使用目的以外には使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途で使用しないでください。●風を長時間、体にあて続けしないでください。健康を害する恐れがあります。●本製品は、構造上モーター音や回転音がしますが異常ではありません。●本製品は防水仕様ではありません。多少の水飛沫には耐えられますが、強い雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●本来の使用用途以外に使わないでください。●本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●使用中はファン部分に手や顔、髪の毛を近づけないでください。回転部に巻き込まれ、怪我をする恐れがあります。●ガスレンジなどの炎の近くや引火性のガスのある場所で使用しないでください。感電・発火・火災の恐れがあります。●暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますのでご了承ください。●充電時間・連続点灯時間はあくまでも目安です。使用状況によって異なります。●充電ケーブルやコネクタにホコリ、ゴミが付着している状態で使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。●充電ケーブルが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。●落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。落下や衝撃は故障の原因となります。●本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●COBライト・内蔵充電電池の交換はできません。●本製品の加熱・分解・改造はしないでください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●長期間使用しない場合は内部充電電池を少し残した状態で、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●小さなお子様に触らないように注意してください。感電や転倒など怪我をする恐れがあります。●直射日光の当たる場所や湿度の高くなる場所で使用・保管しないでください。変色・変質・故障の原因となります。●本製品にスプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。樹脂や塗装部分に変質したり、故障・破損・発火の原因となります。●廃棄の際は各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。

## 製品仕様

※内蔵電池交換不可 ※各時間は使用状況により異なる

※品質向上や生産時期により、商品の仕様変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像・イラストはイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。※お客様のご操作ミスによる故障は、対応いたしかねます。予めご了承ください。※サポート及びパーツ等の個別販売の他、製品の修理等は一切行っておりません。

サイズ	約φ12×H19.5cm(本体最大展開時) 約φ12×H6.2cm(本体折りたたみ時)	連続使用時間	約3(強)/6(弱)時間(ライト点灯) 約2(強)/2(中)/6(弱)時間(ファン) 約1時間(点灯強+ファン強)/約3時間(点灯弱+ファン弱)
重量	約240g	充電時間	約200分
電源	USB充電式(入力 DC5V1A)	充電可能回数	約200回
内蔵電池	リチウムイオン充電電池 1200mAh	材質	PP・PS(本体)、EVA(すべり止めシート)
明るさ	約150(強)/50(弱)ルーメン	セット内容	本体×1、充電ケーブル×1、すべり止めシート×1
保護等級	防滴仕様 IPX4相当(※当社調べ)		

発売元 株式会社ハック

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10



0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)10:00～16:00