

注意

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。


- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。●すべての環境、機器での動作(充電・給電・データ転送)を保証するものではありません。OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。

取り扱いの注意事項

- イヤフォンジャックには対応しておりませんので、ご購入前にお使いになる機器を必ずお確かめください。また、変換ケーブルを仲介しての接続も保証致しかねますのでご了承ください。●お使いの機器によっては【曲送り】など一部機能が制限される場合があります。
- 本製品を使用中に発生した、機器の故障などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。●ケーブルに首や腕などを巻き付けないようにご注意ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・パリキズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●本製品をお手持ちの機器と接続する際は、タイプCプラグのホコリを取り除いてから接続してください。●濡れた手で本製品に触れないでください。●タイプCプラグを抜くときはケーブルを持たずに、必ずプラグ部分を持って抜いてください。●使用中に持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●分解・改造・加熱・火や水の中に入れないでください。●落としたり、踏んだり、ケーブルの上に物を置いたり、強い力を加えないでください。●高温・多湿になる場所での使用、保管はお避けください。●小さいお子様の手の届かないところに保管してください。●経年劣化により製品の色が変わることがあります。●廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

本製品の詳細

【イヤフォン(左右)】



イヤフォンコードの2対密着している部分は、優しく裂く事で分離の長さを調節することができます。※一度引き裂いたコードは再密着できませんのでご注意ください。

操作リモコンの使用方法 全てのボタンはお使いの機器により機能が異なる(又は機能しない)場合がありますのでご了承ください。

●音量調節

音量を上げる

プラスボタンを1回押すと音量を上げることができます。

音量を下げる

マイナスボタンを1回押すと音量を上げることができます。

●携帯電話で通話する。※LINE可能

電話を受ける

着信時にマルチボタンを1回押すと電話を受けることができます。

電話を切る

通話時にマルチボタンを1回押すと電話を切ることができます。

受信拒否

着信時にマルチボタンを長押しすると着信拒否できます。

※スマートフォン(またはその設定)によっては着信時に“着信音が聞こえない”“スマートフォンとイヤフォン両方から聞こえる”などの状態になることがあります。その場合はスマートフォン側の設定で調節してください。

●音楽を聞く

再生／一時停止

マルチボタンを押すと、音楽が再生されます。再生中に操作ボタンを押すと、一時停止します。

※スマートフォンの音楽アプリを起動させてからご使用ください。

次の曲に進む

音楽再生時にマルチボタンを素早く2回押すと次の曲に進むことができます。

前の曲に戻る／頭出し

音楽再生開始時0秒～3秒以内にマルチボタンを素早く3回押すと前の曲に戻り、4秒以上経つから素早く3回押すと曲の最初に戻ります。

●その他の機能

マルチボタンを長押しをすると、Siriの起動やアプリケーション選択画面などの機能が働きます。※お使いの機器によって機能が異なります。

【製品仕様】

ケーブル長	約110cm(Y字型)	ドライバユニット	φ10mm
重量	約10g	インピーダンス	31Ω
再生周波数帯域	20Hz～20KHz	主材質	TPE-ABS・ステンレス・シリカゲル

発売元:株式会社ハック 0120-976-089
本社:〒578-0984 [お問い合わせ]
東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)10:00～16:00